

N 200

Preparat do czyszczenia obiektów przemysłowych



Zastosowanie:

Alkaliczny środek czyszczący do mycia podłóg w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych. Polecany także do mycia maszyn. Specjalnie dobrane składniki preparatu emulgują i usuwają: tłuszcze, oleje, smary (w tym smary grafitowe), sadze i zaschnięty brud ze wszystkich powierzchni wodoodpornych. Doskonały do PCV, lastrico, płytek podłogowych, betonu. Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

W zależności od sposobu mycia i stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie: od 1:50 do 1:30. *W automatach czyszczących:* od 1:100 do 1:25. *Myjka wysokociśnieniowa:* od 1:200 do 1:50.

Skład:

Wodorotlenek sodu, związki powierzchniowo czynne (anionowe i niejonowe), fosforany, metakrzemiany, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie.



Produkt drażniący

R 36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę. **S 2** - Chronić przed dziećmi. **S 24/25** - Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. **S 26** - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. **S 37** Nosić odpowiednie rękawice ochronne. **S 46** - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

pH ok. 14

Opakowanie handlowe:
Butelka 1 l
Kanister 5 l

Medi-Sept Sp. z o.o.
Konopnica 159 C, 21-030 Motycz
tel. 81 535 22 22, www.medissept.pl