



Wysokoalkaliczny preparat do usuwania powłok ochronnych



MG 121



Przeznaczenie:

Silnie działający, bezzapachowy preparat do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia typu lastriko, PCV, gres, terakota. Przeznaczony do stosowania przed położeniem nowych warstw ochronnych. Preparat niskopieniący. Zalecany zarówno do mycia ręcznego jak i maszynowego. Nie stosować na linoleum.

Sposób użycia:

W zależności od grubości warstwy ochronnej i twardości użytego akrylu rozcieńczać w stosunku 1:3 do 1:10. Na czyszczonej powierzchni nanieść roztwór, pozostawić ok. 15-30 minut, szorować, a następnie zneutralizować powierzchnię zmywając ją wodą. Tylko do użytku profesjonalnego

Skład: związki powierzchniowo-czynne, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, alkalia.

pH 14



Xi drażniący

- R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
- S 2 Chronić przed dziećmi.
- S 24/25 Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.
- S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- S 37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne
- S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Opakowanie handlowe:

Butelka 12 x 1 L
Kanister 3 x 5 L
Beczka 120 L

Medi-Sept Sp. z o.o.

Konopnica 159c

21-030 Motycz

tel. (081) 535 22 22

www.medi-sept.com.pl